OCN モバイル ONE for Business Arcstar Universal Oneモバイル IoT Connect Mobile Type S



UX302NC-R / UX302NC 3G停波対応 設定変更ガイド

1.0版

Copyright © 2024 NTT Communications

《改版履歴》

版数	改版年月日	改版内容
1.0版	2024年03月19日	新規作成

1.	はじめに	

2. 3G停波に向けた対処方法

3

5

1. はじめに

- 1-1. 本書について
- 1-2. NTTドコモ3G停波に対する影響
- 1-3. 動作モードのデフォルト設定

1. はじめに

1-1. 本書について

UX302NC-R 及び UX302NC につきまして、一部の設定において、NTTドコモの3G停波を 契機に圏外となり通信ができなくなります。3G停波の影響と対処方法を本書に記載致します。

1-2. NTTドコモ3G停波に対する影響

UX302NC-R 及び UX302NC につきまして、動作モードが「**3G Only**」及び「**Auto**」に設定されている端末は、NTTドコモの3G停波を契機に圏外となり通信ができなくなります。



1-3. 動作モードのデフォルト設定

下表のとおり、ファームウェアバージョンにより動作モードのデフォルト設定が異なります。 デフォルト設定でご利用の場合、ファームウェアバージョンによって3G停波後に通信不可とな ります。

次ページを参照し、動作モードの設定をご確認いただき、「**3G Only**」及び「Auto」に設定されている場合は、対処を実施してください。

機種	ファームウェア バージョン	動作モード デフォルト設定	ファームウェア バージョン	動作モード デフォルト設定
UX302NC-R	v2.1.0 まで	Auto	v2.1.1 以降	Dual
UX302NC	v1.0.7 まで	Auto	v1.0.8 以降	Dual

2.3G停波に向けた対処方法

2-1.動作モードの確認

- 2-2. 【対処方法1】動作モード設定変更
- 2-3. 【対処方法2】ファームウェアバージョンアップ

2.3G停波に向けた対処方法

2-1. 動作モードの確認

Data Connection Manager を起動し、動作モードを確認します。

1. モバイル端末をパソコンに取り付けます。自動的に Data Connection Managerが起動します。 ※ 自動的に起動しない場合は、下記のアイコンから Data Connection Managerを起動して ください。





😳 (Setting)をクリックします。

Connection Manager	_ ×
	UX302NC-R LTE USB DATA ADAPTOR 日本語 I 英語 <mark>終了</mark>
SIM	UX302NC-R 王 接統
DOCOMO(44010)	

「接続タイプ」をクリックし、「ネットワーク設定」を確認します。
「3G Only」及び「Auto」に設定されている場合、次ページの対処が必要です。

Connecti	ion Manager	_ ×
	Q	UX302NC-R LTE USB DATA ADAPTOR 日本語 I 英語 <mark>終了</mark>
	ブロファイル設定	接続方式(モデムモード) ③ RAS(Modem) ○ NDIS
œ١.	接続タイプ	ネットワーク設定
•	PIN設定	⊙ Auto _ 3G Only _ Dual _ LTE Only
٩,	ネットワーク検索	
	本体情報·設定	
		保存キャンセル
1 36	DOCOMO(4401	

2.3G停波に向けた対処方法

動作モードが、「**3G Only**」及び「**Auto**」に設定されている場合、<u>下記いずれかの対処</u> <u>方法で動作モードを「**Dual**」もしくは「**LTE Only**」へ変更してください。</u>

2-2. 【対処方法1】動作モード設定変更

Data Connection Manager にて、動作モードを変更します。

「Setting」→「接続タイプ」をクリックし、「ネットワーク設定」にて、 「Dual」もしくは「LTE Only」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

Connecti	ion Manager	_ ×
		UX302NC-R LTE USB DATA ADAPTOR 日本語 I 英語 <mark>終了</mark>
8	プロファイル設定	接続方式(モデムモード) ⊙ RAS(Modem) ○ NDIS
œ۵	接続タイプ	ネットワーク設定
8	PN設定	Auto G Only Dual LTE Only
Q,	ネットワーク検索	
	本体情報·設定	
		1847 ++212/
1 36	DOCOMO(4401)	

<u>※ UX302NC にて、v1.0.7 以前のファームウェアをご利用の場合、「Dual」及び「LTE Only」</u> が表示されず選択できません。対処方法 2 のファームウェアバージョンアップが必要です。

2-3. 【対処方法2】ファームウェアバージョンアップ

ファームウェアのバージョンアップにより動作モードを変更することも可能です。 下記のバージョン以降のファームウェアへアップデートすることで動作モードのデフォルト設定が「Dual」になります。

ファームウェアのバージョンアップを行う場合は、ご利用の機種をご確認の上、下記メーカサイトをご参照ください。

■UX302NC-R [Ver.2.1.1] ※通常版プロファイルをご利用ください。 https://www.ncxx.co.jp/product/ux302ncr/download/8148

UX302NC [Ver.1.0.8] https://www.ncxx.co.jp/product/ux302nc/download/8180

UX302NC-R / UX302NC 3G停波対応 設定変更ガイド

2024年3月 第1.0版発行 発行 NTTコミュニケーションズ株式会社 ©2024 NTT Communications 本書の無断複写複製(コピー)・転載を禁じます。